

























Stappen	Handelingen	Acties	Weergave display
<b>Stap 1</b>	Zorg dat de lift geactiveerd is. Het display is aan.	 OF 	
<b>Stap 2</b>	Druk de <b>OP</b> en <b>NEER</b> knop tegelĳktĳd in en na 6 seconden piept de lift 3x. De lift is nu in Program Mode	6 seconden <b>OP</b> en <b>NEER</b> indrukken  	
<b>Stap 3</b>	Druk 1x <b>OP</b> de knop neer	1x <b>NEER</b> 	
<b>Stap 3</b>	Druk 1x op de knop <b>NEER</b> .	1x <b>NEER</b> 	
<b>Stap 4</b>	Druk de knop <b>OP</b> en <b>NEER</b> 1x in, hiermee wordt de mogelijkheid om aanpassingen te doen geactiveerd	1X <b>OP</b> en <b>NEER</b> indrukken  	
<b>Stap 5</b>	Druk 1x <b>OP</b> de <b>NEER</b> knop. Het menu "SET LOAD" word weergegeven.	1x <b>NEER</b> 	
<b>Stap 6</b>	Druk de <b>OP</b> en <b>NEER</b> knop tegelĳktĳd in, de cijfers achter "SET LOAD" gaan knipperen.	1X <b>OP</b> en <b>NEER</b> indrukken  	
<b>Stap 7</b>	Met de <b>OP</b> en <b>NEER</b> knop kunnen deze cijfers worden aangepast. Deze moet voor 200KG belasting op 22 staan.	Cijfers aanpassen d.m.v. <b>OP</b> en <b>NEER</b> knoppen  	
<b>Stap 8</b>	Nadat de maximale belasting is ingesteld moeten de knoppen <b>OP</b> en <b>NEER</b> 1x worden ingedrukt. Hierdoor wordt de gewĳzigde instelling opgeslagen. De cijfers stoppen met knipperen	1X <b>OP</b> en <b>NEER</b> indrukken  	
<b>Stap 9</b>	Na 10 seconden piept de lift en gaat de lift vanzelf weer naar normale modus.	